

Handleiding

Artel Julia Next Milano Next 8 KW Curve Next 8 KW Ita

Deze handleiding wordt u aangeboden door www.climacraft.nl —
service en onderhoud voor pelletkachels,
van Almere tot Harderwijk, Amersfoort, Utrecht, Mijdrecht,
Zaandam en Purmerend.

Storing, onderhoud of keuring nodig?

Plan direct een afspraak op climacraft.nl/afspraak



Handleiding HR Pelletkachel 92%

JuliaNext

MilanoNext

CurveNext

ItalNext

LET OP! Parameters in combinatie met houtpellets geleverd door RR Trading

Parameter	Omschrijving	Waarde	JuliaNext
PR01	Maximale tijd voor opstart cyclus in minuten	16	
PR02	Stabilisatietijd voor vuur in "FIRE ON" stand in minuten	06	
PR03	Tijd tussen twee schoonblaas beurten in minuten	45	
PR04	Pellet toevoer in de "LOAD WOOD" stand	2.0	760
PR05	Pellet toevoer in de "FIRE ON" stand	1.9	750
PR06	Pellet toevoer in de powerstand 1 = Eco	1.3	710
PR07	Pellet toevoer in de powerstand 2	1.5	900
PR08	Pellet toevoer in de powerstand 3	1.8	1120
PR09	Pellet toevoer in de powerstand 4	2.0	1280
PR010	Pellet toevoer in de powerstand 5	2.2	1350
PR011	Vertraging alarmsignaal	240	
PR012	Tijdsduur schoonblazen	30	
PR013	Minimumrookgastemperatuur voor doorgaan naar 'FIRE ON'	50	
PR014	Maximale rookgastemperatuur	170	
PR015	Temperatuur waarbij kamerventilator start	65	
PR016	Snelheid Uitlaatgasventilator in "LOAD WOOD" stand	2000	
PR017	Snelheid Uitlaatgasventilator in "FIRE ON" stand	2000	
PR018	Snelheid Uitlaatgasventilator in powerstand 1 = Eco	1700	
PR019	Snelheid Uitlaatgasventilator in powerstand 2	1800	
PR020	Snelheid Uitlaatgasventilator in powerstand 3	1900	
PR021	Snelheid Uitlaatgasventilator in powerstand 4	2000	
PR022	Snelheid Uitlaatgasventilator in powerstand 5	2100	
PR023	Snelheid kamerventilator in powerstand 1 = Eco	16	
PR024	Snelheid kamerventilator in powerstand 2	21	
PR025	Snelheid kamerventilator in powerstand 3	26	
PR026	Snelheid kamerventilator in powerstand 4	29	
PR027	Snelheid kamerventilator in powerstand 5	35	
PR028	Stand-by modus (Zie hfdst. 20 Stand-by mode voor meer info)	OFF	

Belangrijk:

- Gebruik **ALTIJD** Houtpellets welke zijn geleverd door RR Trading B.V.
- Bij gebruik van houtpellets die niet geleverd zijn door RR Trading B.V. Kan de kwaliteit van branden niet gewaarborgd worden en vervalt de garantie!