

Handleiding

Duroflame Batavia

Deze handleiding wordt u aangeboden door www.climacraft.nl — service en onderhoud voor pelletkachels, van Almere tot Harderwijk, Amersfoort, Utrecht, Mijdrecht, Zaandam en Purmerend.

Storing, onderhoud of keuring nodig?

Plan direct een afspraak op climacraft.nl/afspraak



Let op! Alleen parameters gebruiken voor aangegeven serienummers!
Bij oudere kachels parameters opvragen bij Duroflame

Batavia T3

	Serienummer	19201/ 201320
	Vijzelmotor	2 RPM
	Encoder	ja
	Vijzel	10331
	Parameter versie	V 4.0
Nr. Beschrijving:		
1	% vijzelmotor vermogenstand 1	650
2	% vijzelmotor vermogenstand 2	1000
3	% vijzelmotor vermogenstand 3	1450
4	% vijzelmotor vermogenstand 4	1950
5	% vijzelmotor vermogenstand 5	2150
6	% vijzelmotor correctie factor	0
7	Vijzelmotor cyclestijd (s)	60
8	% kamerventilator snelheid vermogenstand 1	0
9	% kamerventilator snelheid vermogenstand 2	0
10	% kamerventilator snelheid vermogenstand 3	0
11	% kamerventilator snelheid vermogenstand 4	50
12	% kamerventilator snelheid vermogenstand 5	70
13	% kamerventilator correctiefactor	0
14	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 1	110
15	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 2	140
16	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 3	165
17	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 4	175
18	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 5	200
19	% rookgasventilator correctiefactor	0
20	Rookgas max. temperatuur. Vermogenstand 1 (°C)	170
21	Rookgas max. temperatuur. Vermogenstand 2 (°C)	180
22	Rookgas max. temperatuur. Vermogenstand 3 (°C)	190
23	Rookgas max. temperatuur. Vermogenstand 4 (°C)	200
24	Rookgas max. temperatuur. Vermogenstand 5 (°C)	210
25	Pelletkachel vermogenstand tijdens opstarten	2
26	Pelletkachel vermogenstand tijdens schoon blazen	4
27	Kamerventilator aan indien rookgastemp. boven (°C)	90
28	Kamerventilator uit indien rookgastemp. onder (°C)	65
29	Brandpot schoonblaastijd tijdens opstartproc. in minuten	1
30	Brandpot schoonblaastijd tijdens opstartproc. in seconden	30
31	Brandpot schoonblaastijd tijdens gebruik in minuten	0
32	Brandpot schoonblaastijd tijdens gebruik in seconden	30
33	Brandpot schoonblaas wachtijd in minuten (interval)	30
34	Brandpot schoonblaas wachtijd in seconden (interval)	0
35	Rookgastemperatuur verschil pelletkachel in bedrijf (°C)	5
36	Rookgastemperatuur waaronder de pelletkachel in uitstand gaat (°C)	40
37	Rookgasafvoer uitschakeling vertraging in minuten	5

Batavia T4

	Serienummer	2212001/ 2212330
	Vijzelmotor	1 RPM
	Encoder	ja
	Vijzel	10131
	Parameter versie	V 3
Nr. Beschrijving:		
1	Maximale tijd ontstekingscyclus	12
2	Stabilisatietijd tijdens het opstarten	8
3	Brandpot schoonblaas wachtijd in minuten (interval)	30
4	Vijzelmotor vermogen tijdens "pellets laden"	950
5	Vijzelmotor vermogen tijdens stabilisatie	1600
6	Vijzelmotor vermogen stand 1	800
7	Vijzelmotor vermogen stand 2	1150
8	Vijzelmotor vermogen stand 3	1250
9	Vijzelmotor vermogen stand 4	1350
10	Vijzelmotor vermogen stand 5	1550
11	Vertraging alarm	30
12	Brandpot schoonblaastijd in seconden in bedrijf	25
13	Min. rookgastemperatuur doorschakeling "stabilisatie"	50
14	Maximum bedrijfs temperatuur rookgas	250
15	Kamerventilator aan/uit bij rookgastemperatuur (°C)	70
16	rookgasventilator snelheid tijdens voortladen	2100
17	rookgasventilator snelheid tijdens voorgloeien	2300
18	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 1	1100
19	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 2	1950
20	% rookgasventilator	2000
21	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 4	2100
22	% rookgasventilator snelheid vermogenstand 5	2200
23	% kamerventilator snelheid vermogenstand 1	0
24	% kamerventilator snelheid vermogenstand 2	0
25	% kamerventilator snelheid vermogenstand 3	0
26	% kamerventilator snelheid vermogenstand 4	0
27	% kamerventilator snelheid vermogenstand 5	0
28	Ecostop besparingsfunctie (0 = uitgeschakeld/overige waardes geeft dan de toegestane verandering in temp. weer)	0
29	Ongebruikt	0
30	Service uren melding	1200
31	% vijzelmotor correctie factor	0
32	% rookgasventilator correctiefactor (25% bij concentrisch)	0
33	% kamerventilator correctiefactor	0
34	Rookgasventilator afzuignsnelheid bij schoonblazen(0 = vol vermogen)	1
35	Brandpot schoonblaas wachtijd in minuten bij ontsteking	0
36	Brandpot schoonblaas wachtijd in seconden bij ontsteking	45
37	Rookgastemperatuur waaronder de pelletkachel in uitstand gaat (°C)	50

Let op! Alleen parameters gebruiken voor aangegeven serienummers!
Bij oudere kachels parameters opvragen bij Duroflame

Batavia T3

	Serienummer	19201/ 201320
38	Rookgasafvoer uitschakeling vertraging in seconden	0
39	Maximaal aantal opstartpogingen	0
40	Opstarttijd in minuten (proportioneel pellets laden)	10
41	Opstarttijd in seconden (proportioneel pellets laden)	0
42	Rookgasventilator afzuigsnelheid bij afkoeling	6
43	Maximum temperatuur rookgas	250
44	Minimum rookgastemperatuur voor error 5	50
45	Service uren melding (waarde moet vermenigvuldigd worden met 10)	120
46	L parameter code	0
47	Pellets laadtijd tijdens opstarten (s)	130
48	Kamertemperatuur correctiefactor	0
49	Ongebruikt	50
50	Systeem indicator	0
51	GSM set power	2
52	Aanzet modus (0= voorladen/1= proportioneel)	0
53	Ongebruikt	0
54	Temp. parameter controletijd	30
55	Rookgas extractiesnelheid tijdens opstarten (1 t/m 6)	5
56	LCD mode (1 = LCD altijd aan /2 = LCD is uit na 20 sec)	0
57	Vaste extra lading pellets na error 5	0
58	Ongebruikt	0
59	Stabilisatietijd tijdens het opstarten	6
60	Rookgasmotor hardware- encoder. Als de encoder aangesloten is , is het mogelijk om het aantal omwentelingen voor elke motorsnelheid van 10 tot 255 in te stellen (0 = niet aanwezig/1 = aanwezig)	1
61	Printplaattemp. controle (0 = uitgeschakeld/1 = ingeschakeld)	1
62	Ecostop besparingsfunctie (0 = uitgeschakeld/overige waardes geeft dan de toegestane verandering in temp. weer)	0
63	Rookgas fase verandering coëfficiënt (0 = motor zonder condensor/1 tot 80 sec. = motor met condensor, afhankelijk van het type motor)	0
64	Vijzelmotor laten remmen (0 = zonder remmen/1 = met remmen)	1
65	Kamervent. Aansturingmodus (0 = vanuit vermogenstand/1 = vanuit rookgastemp.)	0
66	Rookgastemp. Op V2 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op waarde 1 staat)	110
67	Rookgastemp. Op V3 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op waarde 1 staat)	120
68	Rookgastemp. Op V4 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op waarde 1 staat)	140
69	Rookgastemp. Op V5 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op waarde 1 staat)	150

Batavia T4

	Serienummer	2212001/ 2212330
38	Vijzelmotor cyclestijd (s)	6
39	Rookgas max. temperatuur Vermogenstand 1 (°C)	0
40	Rookgas max. temperatuur Vermogenstand 2 (°C)	0
41	Rookgas max. temperatuur Vermogenstand 3 (°C)	0
42	Rookgas max. temperatuur Vermogenstand 4 (°C)	0
43	Rookgas max. temperatuur Vermogenstand 5 (°C)	0
44	Rookgastemperatuur verschil pelletkachel in bedrijf (°C)	5
45	Vijzelmotor vermogenstand tijdens cleaning	3
46	Rookgasafvoer uitschakeling vertraging in minuten	5
47	Rookgasafvoer uitschakeling vertraging in seconden	0
48	Minimum rookgastemperatuur voor error 5	50
49	Ongebruikt	0
50	Modulatiestand	0
51	Modulatietijd in seconden	30
52	Printplaattemp. controle (0 = uitgeschakeld/1 = ingeschakeld)	1
53	Programma GSM/Crono	2
54	Automatische herstart na Black-out	0
55	Rookgasfase verandering coëfficiënt	36
56	GSM/Crono inschakelen	0
57	Rookgasmotor hardware- encoder. Als de encoder aangesloten is , is het mogelijk om het aantal omwentelingen voor elke motorsnelheid van 10 tot 255 in te stellen (0 = niet aanwezig/1 = aanwezig)	1
58	Afstandsbediening instellingen	0
59	Inschakelen luchtstroom sensor (0 = uitgeschakeld/1 = ingeschakeld)	0
60	Luchtstroom sensor waarde weergave	1
61	Vertraging eerste uitlezing luchtstroom sensor	5
62	Tijd tussen uitlezen luchtstroom sensor in sec.	10
63	RPM stap groote aanpassen rookgasmotor (x10)	10
64	maximale RPM aanpassing (x10)	10
65	Minimale waarde luchtstroom sensor	0
66	Minimale waarde luchtstroom sensor in P1	80
67	Maximale waarde luchtstroom sensor in P1	95
68	Minimale waarde luchtstroom sensor in P2	87
69	Maximale waarde luchtstroom sensor in P2	103

Let op! Alleen parameters gebruiken voor aangegeven serienummers!
Bij oudere kachels parameters opvragen bij Duroflame

Batavia T3

	Serienummer	19201/ 201320
70	Wachtwoord code 1 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0
71	Wachtwoord code 2 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0
72	Wachtwoord code 3 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0
73	Wachtwoord code 4 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0
74	Wachtwoord level	0
75	Aantal maanden tot verval gebruik (1 tot 12) (0 = functie uitgeschakeld)	0
76	Aantal jaren tot verval gebruik (1 tot 12) (0 = functie uitgeschakeld)	0
77	Procentuele pellettuning funcite (0 = uitgeschakeld/1 = ingeschakeld)	0
78	Tuning controletijd van 1 tot 10	0
79	Pellets aanpassingspercentage (stap van 1 tot 10%)	0
80	Rookgasextractie aanpassing (stap van 1 tot 10%)	0
81	Max. correctie percentage (van 1 tot 50%)	0
82	Tuning positieve correctie (0 = functie ingesteld en alleen afnemend/ 1 = functie is ingesteld en alleen toenemend)	0
83	Ongebruikt	0
84	Ongebruikt	85
85	Ongebruikt	5
86	Ongebruikt	80
87	Procentuele waarde van de rookgasventilator instellen (0 = uitgeschakeld/ 1 = ingeschakeld)	0
88	Ongebruikt	1
89	Ongebruikt	1
90	Ongebruikt	30
91	Ongebruikt	0
92	Ongebruikt	0
93	Ongebruikt	0
94	Ongebruikt	0
95	Ongebruikt	0
96	Ongebruikt	0
97	Ongebruikt	0
98	Ongebruikt	0
99	Ongebruikt	0
100	Ongebruikt	0
101	Ongebruikt	0
102	Ongebruikt	0
103	Ongebruikt	0
104	Ongebruikt	2
105	Ongebruikt	5
106	Encoder vijzelmotor in- /uitschakelen	1
107	stand pellettoevoer stabilisatie	1
108		
109		
110		

Batavia T4

	Serienummer	2212001/ 2212330
70	Minimale waarde luchtstroom sensor in P3	98
71	Maximale waarde luchtstroom sensor in P3	115
72	Minimale waarde luchtstroom sensor in P4	105
73	Maximale waarde luchtstroom sensor in P4	125
74	Minimale waarde luchtstroom sensor in P5	145
75	Maximale waarde luchtstroom sensor in P5	160
76	Wachtwoord level	0
77	Wachtwoord code 1 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0
78	Wachtwoord code 2 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0
79	Wachtwoord code 3 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0
80	Wachtwoord code 4 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0
81	Ongebruikt	0
82	Ongebruikt	0
83	Ongebruikt	0
84	Ongebruikt	0
85	Ongebruikt	0
86	Ongebruikt	0
87	Tuning positieve correctie (0 = functie ingesteld en alleen afnemend/ 1 = functie is ingesteld en alleen toenemend)	1
88	Ongebruikt	0
89	Ignition Mode(0- Proportional, 1-Preload)	0
90	Pellets laadtijd tijdens opstarten (s)	160
91	Vijzelmotor laten remmen (0 = zonder remmen/1 = met remmen)	1
92	Buzzer modus 0=aan / 1= alleen bij 'no fire" / uitgeschakeld	1
93	Minutes Turbo Function	1
94	Exhaust Motor Correction Parameter	0
95	Encoder vijzelmotor in- /uitschakelen	1
96	Reset Alarm met Remote	0
97	Vertraging uitschakelen display	0
98	Verlichtingssterkte display	0
99	Level Sens One Touch Display	0
100	Tweede lading na voorlading ontsteking 0=uit	0
101	Air exchanger motor speed power 1	14
102	Air exchanger motor speed power 2	18
103	Air exchanger motor speed power 3	20
104	Air exchanger motor speed power 4	23
105	Air exchanger motor speed power 5	35
106	Ongebruikt	0
107	Ongebruikt	0
108	Ongebruikt	0
109	Ongebruikt	0
110	Rookgasventilator afzuigsnelheid bij afkoeling	4