


Handleiding

Duroflame Rembrand

Deze handleiding wordt u aangeboden door www.climacraft.nl — service en onderhoud voor pelletkachels, van Almere tot Harderwijk, Amersfoort, Utrecht, Mijdrecht, Zaandam en Purmerend.

Storing, onderhoud of keuring nodig?

Plan direct een afspraak op climacraft.nl/afspraak



Let op! Alleen parameters gebruiken voor aangegeven serienummers!
Bij oudere kachels parameters opvragen bij Duroflame

Rembrand T2

	Serienummer	19001/ 202280
	Vijzelmotor	2 RPM
	Encoder	ja
	Vijzel	10331
	Parameter versie	V 3.1
Nr.	Beschrijving:	
1	% vijzelmotor vermogenstand 1	650
2	% vijzelmotor vermogenstand 2	1000
3	% vijzelmotor vermogenstand 3	1200
4	% vijzelmotor vermogenstand 4	1330
5	% vijzelmotor vermogenstand 5	1450
6	% vijzelmotor correctie factor	0
7	Vijzelmotor cyclestijd (s)	60
	% kamerventilator snelheid	
8	vermogenstand 1	0
	% kamerventilator snelheid	
9	vermogenstand 2	0
	% kamerventilator snelheid	
10	vermogenstand 3	0
	% kamerventilator snelheid	
11	vermogenstand 4	0
	% kamerventilator snelheid	
12	vermogenstand 5	0
13	% kamerventilator correctiefactor	0
	% rookgasventilator snelheid	
14	vermogenstand 1	140
	% rookgasventilator snelheid	
15	vermogenstand 2	150
	% rookgasventilator snelheid	
16	vermogenstand 3	180
	% rookgasventilator snelheid	
17	vermogenstand 4	190
	% rookgasventilator snelheid	
18	vermogenstand 5	200
19	% rookgasventilator correctiefactor	0
	Rookgas max. temperatuur.	
20	Vermogenstand 1 (°C)	180
	Rookgas max. temperatuur.	
21	Vermogenstand 2 (°C)	190
	Rookgas max. temperatuur	
22	Vermogenstand 3 (°C)	200
	Rookgas max. temperatuur	
23	Vermogenstand 4 (°C)	210
	Rookgas max. temperatuur	
24	Vermogenstand 5 (°C)	220
	Pelletkachel vermogenstand	
25	tijdens opstarten	2
	Pelletkachel vermogenstand	
26	tijdens schoon blazen	4
	Kamerventilator aan indien	
27	rookgastemp. boven (°C)	90
	Kamerventilator uit indien	
28	rookgastemp. onder (°C)	65
	Brandpot schoonblaastijd tijdens	
29	opstartproc. in minuten	1
	Brandpot schoonblaastijd tijdens	
30	opstartproc. in seconden	30
	Brandpot schoonblaastijd	
31	tijdens gebruik in minuten	0
	Brandpot schoonblaastijd tijdens	
32	gebruik in seconden	30
	Brandpot schoonblaas	
33	wachttijd in minuten (interval)	30
	Brandpot schoonblaas wachttijd in	
34	seconden (interval)	0
	Rookgastemperatuur verschil	
35	pelletkachel in bedrijf (°C)	5
	Rookgastemperatuur waaronder de	
36	pelletkachel in uitstand gaat (°C)	40
	Rookgasafvoer uitschakeling	
37	vertraging in minuten	5

Rembrand T3

	Serienummer	2213001/ 2213190
	Vijzelmotor	1 RPM
	Encoder	ja
	Vijzel	10131
	Parameter versie	V 3
Nr.	Beschrijving:	
	Maximale tijd	
1	ontstekingscyclus	12
	Stabilisatietijd tijdens het	
2	opstarten	8
	Brandpot schoonblaas	
3	wachttijd in minuten (interval)	30
	Vijzelmotor vermogen	
4	tijdens "pellets laden"	1000
	Vijzelmotor vermogen	
5	tijdens stabilisatie	1300
6	Vijzelmotor vermogen stand 1	850
	Vijzelmotor vermogen	
7	stand 2	1000
	Vijzelmotor vermogen	
8	stand 3	1150
	Vijzelmotor vermogen	
9	stand 4	1250
	Vijzelmotor vermogen	
10	stand 5	1500
11	Vertraging alarm	35
	Brandpot schoonblaastijd in	
12	seconden in bedrijf	30
	Min. rookgastemperatuur	
13	doorschakeling "stabilisatie"	50
	Maximum bedrijfs	
14	temperatuur rookgas	270
	Kamerventilator aan/uit bij	
15	rookgastemperatuur (°C)	70
	rookgasventilator snelheid	
16	tijdens voortladen	2100
	rookgasventilator snelheid	
17	tijdens voorgloeien	2100
	% rookgasventilator	
18	snelheid vermogenstand 1	1100
	% rookgasventilator	
19	snelheid vermogenstand 2	1300
20	% rookgasventilator	1500
	% rookgasventilator	
21	snelheid vermogenstand 4	1600
	% rookgasventilator	
22	snelheid vermogenstand 5	1850
	% kamerventilator snelheid	
23	vermogenstand 1	0
	% kamerventilator snelheid	
24	vermogenstand 2	0
	% kamerventilator snelheid	
25	vermogenstand 3	0
	% kamerventilator snelheid	
26	vermogenstand 4	0
	% kamerventilator snelheid	
27	vermogenstand 5	0
	Ecostop besparingsfunctie (0 =	
28	uitgeschakeld/overige waardes	
	geeft dan de toegestane	
	verandering in	
	temp. weer)	0
29	Ongebruikt	15
30	Service uren melding	1200
	% vijzelmotor correctie	
31	factor	0
	% rookgasventilator	
	correctiefactor (25% bij	
32	concentrisch)	0
	% kamerventilator	
33	correctiefactor	0
	Rookgasventilator	
	afzuigsnelheid bij schoonblazen(0	
34	= vol vermogen)	1
	Brandpot schoonblaas	
35	wachttijd in minuten bij ontsteking	0
	Brandpot schoonblaas	
	wachttijd in seconden bij	
36	ontsteking	45
	Rookgastemperatuur	
	waaronder de pelletkachel in	
37	uitstand gaat (°C)	50

Let op! Alleen parameters gebruiken voor aangegeven serienummers!
Bij oudere kachels parameters opvragen bij Duroflame

Rembrand T2

	Serienummer	19001/ 202280
38	Rookgasafvoer uitschakeling vertraging in seconden	0
39	Maximaal aantal opstartpogingen	0
40	Opstarttijd in minuten (proportioneel pellets laden)	10
41	Opstarttijd in seconden (proportioneel pellets laden)	0
42	Rookgasventilator afzuigsnelheid bij afkoeling	6
43	Maximum temperatuur rookgas	250
44	Minimum rookgastemperatuur voor error 5	50
45	Service uren melding (waarde moet vermenigvuldigd worden met 10)	70
46	L parameter code	0
47	Pellets laadtijd tijdens opstarten (s)	130
48	Kamertemperatuur correctiefactor	0
49	Ongebruikt	50
50	Systeem indicator	0
51	GSM set power	2
52	Aanzet modus (0= voorladen/1= proportioneel)	0
53	Ongebruikt	0
54	Temp. parameter controletijd	30
55	Rookgas extractiesnelheid tijdens opstarten (1 t/m 6)	5
56	LCD mode (1 = LCD altijd aan /2 = LCD is uit na 20 sec)	0
57	Vaste extra lading pellets na error 5	0
58	Ongebruikt	0
59	Stabilisatietijd tijdens het opstarten	6
60	Rookgasmotor hardware- encoder. Als de encoder aangesloten is , is het mogelijk om het aantal omwentelingen voor elke motorsnelheid van 10 tot 255 in te stellen (0 = niet aanwezig/1 = aanwezig)	1
61	Printplaattemp. controle (0 = uitgeschakeld/1 = ingeschakeld)	1
62	Ecostop besparingsfunctie (0 = uitgeschakeld/overige waardes geeft dan de toegestane verandering in temp. weer)	0
63	Rookgas fase verandering coëfficiënt (0 = motor zonder condensator/1 tot 80 sec. = motor met condensator, afhankelijk van het type motor)	0
64	Vijzelmotor laten remmen (0 = zonder remmen/1 = met remmen)	1
65	Kamervent. Aansturingmodus (0 = vanuit vermogenstand/1 = vanuit rookgastemp.)	0
66	Rookgastemp. Op V2 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op waarde 1 staat)	110
67	Rookgastemp. Op V3 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op waarde 1 staat)	120
68	Rookgastemp. Op V4 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op waarde 1 staat)	140
69	Rookgastemp. Op V5 (°C) (wordt gebruikt indien par. 65 op waarde 1 staat)	150

Rembrand T3

	Serienummer	2213001/ 2213190
38	Vijzelmotor cyclestijd (s)	6
39	Rookgas max. temperatuur Vermogenstand 1 (°C)	0
40	Rookgas max. temperatuur Vermogenstand 2 (°C)	0
41	Rookgas max. temperatuur Vermogenstand 3 (°C)	0
42	Rookgas max. temperatuur Vermogenstand 4 (°C)	0
43	Rookgas max. temperatuur Vermogenstand 5 (°C)	0
44	Rookgastemperatuur verschil pelletkachel in bedrijf (°C)	5
45	Vijzelmotor vermogenstand tijdens cleaning	3
46	Rookgasafvoer uitschakeling vertraging in minuten	5
47	Rookgasafvoer uitschakeling vertraging in seconden	0
48	Minimum rookgastemperatuur voor error 5	50
49	Ongebruikt	0
50	Modulatiestand	0
51	Modulatietijd in seconden	30
52	Printplaattemp. controle (0 = uitgeschakeld/1 = ingeschakeld)	1
53	Programma GSM/Crono	2
54	Automatische herstart na Black-out	0
55	Rookgasfase verandering coëfficiënt	36
56	GSM/Crono inschakelen	0
57	Rookgasmotor hardware- encoder. Als de encoder aangesloten is , is het mogelijk om het aantal omwentelingen voor elke motorsnelheid van 10 tot 255 in te stellen (0 = niet aanwezig/1 = aanwezig)	1
58	Afstandsbediening instellingen	0
59	Inschakelen luchtstroom sensor (0 = uitgeschakeld/1 = ingeschakeld)	0
60	Luchtstroom sensor waarde weergave	1
61	Vertraging eerste uitlezing luchtstroom sensor	5
62	Tijd tussen uitlezen luchtstroom sensor in sec.	10
63	RPM stap groote aanpassen rookgasmotor (x10)	10
64	maximale RPM aanpassing (x10)	20
65	Minimale waarde luchtstroom sensor	0
66	Minimale waarde luchtstroom sensor in P1	90
67	Maximale waarde luchtstroom sensor in P1	110
68	Minimale waarde luchtstroom sensor in P2	105
69	Maximale waarde luchtstroom sensor in P2	110

Rembrand T2

Rembrand T3

	Serienummer	19001/ 202280		Serienummer	2213001/ 2213190
70	Wachtwoord code 1 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0	70	Minimale waarde luchtstroom sensor in P3	110
71	Wachtwoord code 2 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0		Maximale waarde luchtstroom sensor in P3	125
72	Wachtwoord code 3 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0	72	Minimale waarde luchtstroom sensor in P4	115
73	Wachtwoord code 4 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0		Maximale waarde luchtstroom sensor in P4	135
74	Wachtwoord level	0	74	Minimale waarde luchtstroom sensor in P5	130
75	Aantal maanden tot verval gebruik (1 tot 12) (0 = functie uitgeschakeld)	0		Maximale waarde luchtstroom sensor in P5	150
76	Aantal jaren tot verval gebruik (1 tot 12) (0 = functie uitgeschakeld)	0	76	Wachtwoord level	0
77	Procentuele pellettuning funcite (0 = uitgeschakeld/1 = ingeschakeld)	0	77	Wachtwoord code 1 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0
78	Tuning controletijd van 1 tot 10	0		Wachtwoord code 2 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0
79	Pellets aanpassingspercentage (stap van 1 tot 10%)	0	78	Wachtwoord code 3 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0
80	Rookgasextractie aanpassing (stap van 1 tot 10%)	0	79	Wachtwoord code 4 (voer een nummer van 0 t/m 5 in)	0
81	Max. correctie percentage (van 1 tot 50%)	0	80		0
82	Tuning positieve correctie (0 = functie ingesteld en alleen afnemend/ 1 = functie is ingesteld en alleen toenemend)	0	81	Ongebruikt	0
83	Ongebruikt	0			
84	Ongebruikt	85	82	Ongebruikt	0
85	Ongebruikt	5	83	Ongebruikt	30
86	Ongebruikt	80	84	Ongebruikt	30
87	Procentuele waarde van de rookgasventilator instellen (0 = uitgeschakeld/ 1 = ingeschakeld)	0	85	Ongebruikt	30
88	Ongebruikt	1	86	Ongebruikt	30
89	Ongebruikt	1		Tuning positieve correctie (0 = functie ingesteld en alleen afnemend/ 1 = functie is ingesteld en alleen toenemend)	1
90	Ongebruikt	30	87	Ongebruikt	0
91	Ongebruikt	0	88	Ongebruikt	0
92	Ongebruikt	0	89	Ignition Mode(0- Proportional, 1-Preload)	0
93	Ongebruikt	0	90	Pellets laadtijd tijdens opstarten (s)	160
94	Ongebruikt	0	91	Vijzelmotor laten remmen (0 = zonder remmen/1 = met remmen)	1
95	Ongebruikt	0	92	Buzzer modus 0=aan / 1= alleen bij 'no fire" / uitgeschakeld	1
96	Ongebruikt	0	93	Minutes Turbo Function	1
97	Ongebruikt	0	94	Exaust Motor Correction Parameter	0
98	Ongebruikt	0	95	Encoder vijzelmotor in- /uitschakelen	1
99	Ongebruikt	0	96	Reset Alarm met Remote	0
100	Ongebruikt	0	97	Control 0=uit / 1=aan	0
101	Ongebruikt	0	98	Vertraging uitschakelen display	0
102	Ongebruikt	0	99	Verlichtingssterkte display	0
103	Ongebruikt	0	100	Level Sens One Touch Display	0
104	Ongebruikt	2	101	Tweede lading na voorlading ontsteking 0=uit	0
105	Ongebruikt	5	102	Air exchanger motor speed power 1	14
106	Encoder vijzelmotor in- /uitschakelen	1	103	Air exchanger motor speed power 2	18
107	stand pellettoevoer stabilisatie	1	104	Air exchanger motor speed power 3	20
108			105	Air exchanger motor speed power 4	23
109			106	Air exchanger motor speed power 5	35
110			107	Ongebruikt	0
			108	Ongebruikt	1
			109	Ongebruikt	0
			110	Rookgasventilator afzuigsnelheid bij afkoeling	4