


Handleiding

Thermorossi Wifi

Deze handleiding wordt u aangeboden door www.climacraft.nl — service en onderhoud voor pelletkachels, van Almere tot Harderwijk, Amersfoort, Utrecht, Mijdrecht, Zaandam en Purmerend.

Storing, onderhoud of keuring nodig?

Plan direct een afspraak op climacraft.nl/afspraak




5) Indien nodig, ga akkoord om de Wi-Fi verbinding te behouden en de gedownloade **Thermorossi Connector** te openen

6) Indien nodig verleen uw toestemming om uw positie te gebruiken, anders kan de APP niet worden gebruikt.

Directe connectie: U bent nu aangesloten op de module en kunt uw toestel direct vanaf uw apparaat binnen een straal van 5/6 meter bedienen. In deze configuratie kunt u de gegevensverbinding van uw telefoon/tablet niet gebruiken.

7) Als er een Wi-Fi-netwerk in huis is en u wilt de APP ook van buitenaf gebruiken, moet u de module aan het thuisnetwerk koppelen. Voer de volgende procedure uit om het te koppelen:



8) Sluit de APP


9) Sluit uw apparaat aan op uw thuisnetwerk en open de APP opnieuw.

DOMESTIC CONNECTION: U bent nu via uw thuisnetwerk verbonden met de module en kunt het toestel rechtstreeks vanaf uw toestel binnen het bereik van uw Wi-Fi-netwerk bedienen.

Om de installatie af te ronden en dus de APP op afstand te kunnen gebruiken, moet u een Cloud-account registreren en dit met de volgende stappen

10) Sluit de APP af en ontkoppel het apparaat van het thuisnetwerk.


11) Heropen de APP en volg de onderstaande procedure:



12) Op het ingevoerde adres komt een e-mail met de bevestiging van de registratie naar de Cloud. Klik op de link "Activeren" in de e-mail.

13) Druk op het icoontje: Registreer nu uw wifi-apparaat!

14) U wordt gevraagd de MAC-identificatiecode en de registratiecode in te voeren. Deze gegevens worden op het label van de Wi-Fi-module weergegeven zoals aangegeven:



Voorbeeld:

In dit geval is de in te voegen MAC-identificatiecode: 84F3EB87449B

In dit geval is de in te voegen registratiecode: 120735.

15) Druk op het pictogram NEXT.

16) Voer het serienummer van de kachel en de naam van uw keuze in die u aan de kachel wilt geven en druk op het volgende pictogram.

17) Voer de vereiste informatie in, zoals voornaam, achternaam, adres, enz. en druk op het volgende pictogram.

18) Druk op het pictogram Volledige registratie. De registratieprocedure is afgerond.

19) Open de APP opnieuw en druk op het pictogram LOG ON TO CLOUD.

20) Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in die tijdens de registratie zijn gekozen en druk op het FORWARD icoon.

21) Druk op het hand-icoontje (zie hieronder). Het apparaat is nu aangesloten en u kunt het apparaat op afstand bedienen..



In de accountinstellingen kunt u uw wachtwoord op elk gewenst moment wijzigen. Het is ook mogelijk om het account te verwijderen dat is aangemaakt in overeenstemming met de regels voor de verwerking van persoonsgegevens.

WI-FI: I CONTROL

1 – TECHNISCHE SPECIFICATIES

Dimensioni modulo:	65mm x 45mm
Protocolli di trasmissione:	802.11 b/g/n
Frequenza di trasmissione:	2.4G/2.5G (2400M/2483.5M)
Grado di protezione:	IP20
Consumo elettrico massimo:	1 W
Temperatura di funzionamento:	0°C – 50°C




Aan het einde van de gebruiksduur mag het product niet samen met het stedelijk afval worden weggegooid, maar moet het worden verwijderd met inachtneming van de geldende regelgeving. Het moet worden geleverd aan geschikte inzamelcentra. Het op de juiste manier verwijderen van het product bevordert niet alleen de milieuvriendelijkheid, maar ook de terugwinning en recycling van materialen.

2 – WAARSCHUWINGEN

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u verder gaat. Alle lokale, nationale en Europese wetten moeten worden nageleefd bij de installatie en het gebruik van het apparaat. Dit apparaat is alleen bestemd voor intern gebruik en mag alleen bedoeld zijn voor het gebruik waarvoor het is bedoeld. Probeer het op geen enkele manier te repareren. Dit hulpmiddel is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van of geïnstrueerd worden door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid bij het gebruik van het hulpmiddel. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het toestel spelen. Bescherm het apparaat tegen neerslag, vocht, vloeistoffen en alle stoffen die de interne elektronische circuits kunnen aantasten. Gebruik of bewaar het niet in een stoffige en/of vuile omgeving. Bewaar het niet in een te vochtige omgeving, er kan zich vocht in het apparaat vormen en de elektronische circuits beschadigen. Laat het niet vallen, stel het niet bloot aan stoten of schokken en schud het niet. Gebruik geen bijtende chemicaliën, oplossingen of bijtende reinigingsmiddelen voor de reiniging.

3 – INSTALLATIE




Schakel het apparaat uit met de 0/I-schakelaar. Na het uitschakelen steekt u de kabel van de Wi-Fi-module in de RJ45-aansluiting op het voedingspaneel van het toestel, die zich meestal op de achterkant van het toestel bevindt (zie de gebruikers- en onderhoudshandleiding van het product). Zet het apparaat nu weer aan. Bevestig de Wi-Fi-module aan de achterkant van het toestel met behulp van de meegeleverde klittenbandsticker.



LET OP: Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u de modulekabel in het aansluitpunt steekt. Zorg ervoor dat de kabel zo wordt geplaatst dat deze op geen enkele manier in contact kan komen met de rookgasafvoerpijp of hete delen van het apparaat.


4 – CONFIGURATIE

1) Download en installeer de APP "Thermorossi Connector" die beschikbaar is in de Play Store voor Android-toestellen en de App Store voor Apple-toestellen..



2) Wacht tot de APP klaar is met downloaden en correct is geïnstalleerd op het apparaat. Open de APP **NIET** nadat de download is voltooid.

3) Schakel de Wi-Fi van het apparaat in, zoek en maak verbinding met het netwerk dat door de gekochte module wordt gegenereerd. De naam van het te zoeken netwerk begint met het woord WINET- en eindigt met de laatste 8 cijfers van de MAC-code op het label van de Wi-Fi-module.

**Voorbeeld:**

In dit geval is de naam van het gegenereerde netwerk WINET-EB87449B.

4) U wordt gevraagd een wachtwoord in te voeren. Het wachtwoord staat op het etiket van de Wi-Fi-module na de initialen WPA.

**Voorbeeld:**

In dit geval is het in te voeren wachtwoord DFA11B55.